

Dětský stan TEEPEE



CZ	Návod k montáži
-----------	------------------------

Návod k montáži stanu TEEPEE

Upozornění: Doporučujeme montáž provádět vždy minimálně dvěma dospělými osobami.



1. Dřevěné tyčky k týpí - 4 kusy
2. Provázek
3. Otvory (průchodky) pro dřevěné tyčky
4. Podložka
5. Páska

Postup:

1. Vsuňte dřevěné tyčky (1) do otvorů (průchodek) na stranách týpí (3).
2. Připevněte rohy podložky (4) ke koncům tyček pomocí pásky (5).
3. Umístěte tyčky týpí svisle, horní konce otočte a vytvořte věnec.
4. Svažte tyčky provázkem (2) v místě, kde se kříží.
5. Upevněte stabilizátor pro týpí: Uvolněte kloboukovou a křídlovou matici šroubu, sejměte horní dřevěnou kuličku a stabilizátor vložte mezi svázané tyčky. Roztáhněte tyčky stanu, aby byly stěny i podložka co nejvíce napnuté. Jakmile dosáhnete požadovaného tvaru, nasadte na horní konec stabilizátoru kuličku a znovu přišroubujte pomocí matic. Pevně utáhněte.



stabilizátor



Čištění a údržba TEEPEE

1. Stan musí být pro praní vyjmut z dřevěného rámu. Všechny látkové prvky by měly být prany při maximální teplotě 30 °C. Žehlete pouze bavlněný potah při maximální teplotě 110 °C. Zbývající prvky čistěte vlhkým hadříkem.

Bavlna má certifikaci OEKO-Tex Standard 100.

2. Pro zachování odolnosti a estetického vzhledu stanu teepee doporučujeme vyhýbat se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření. Dlouhodobé vystavení slunci může vést k vyblednutí bavlněné tkaniny, ze které je potah vyroben. Tím se oslabí její struktura a sníží se odolnost materiálu. Abyste tomu zabránili, umístěte stan na stinné místo nebo jej skladujte ve vhodných podmínkách, když jej nepoužíváte.